「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」 ~操作マニュアル ~

DocNo.HEMS-201809A Software Ver.2.23



© 2018 Enegate Co., ltd. All Rights Reserved.

「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」の概要

スマートゲートウェイの初期設定時に行う、以下の作業をガイドします。

- •お客様宅のネットワークに接続する(※IPアドレスが自動設定されます)
- ネットワーク上のスマートゲートウェイを検索する
- •スマートゲートウェイを経由して、サービス利用登録する。
- Bルートサービス対応スマートメーターの認証設定をする (※スマートゲートウェイPlusのみ(以下 SGW-Plusという。))

スマートゲートウェイ簡単セットアップのアプリは、Windows版とAndroid版、iPhone版の 3つのバージョンがあります。



ご利用に際しては、以下の利用規約に同意いただきますようお願いいたします。同意いただけない場合は、ご利用いただくことができません。

利用規約

1. ご利用範囲

弊社の製品およびサービスをご使用中、またはご検討中のお客様に対してのみ提供させていただきます。

2. ご注意

本説明書、ソフトウェア情報は、ご利用及び書面印刷などを含め、お客様でのご使用の範囲に留めてください。

また、著作権法により保護されている著作物です。説明書およびソフトウェアの転載、改ざん、複写、複製、譲渡、販売 などの行為を無断で行うことは、著作権侵害にあたりますので禁止いたします。

実際に製品を使用される場合は、製品に付属の取扱説明書、仕様書などに従ってください。

また、本製品の設置に関して、電気工事などの専門の技術・資格を有する方が行う必要がある機器がありますのでご 注意ください。

3. 免責事項

製品の改良等により、当社の都合によりファイル更新を行います。本更新をもって、ご利用者様への案内とさせていた だきます。

本ソフトウェアの使用に際して、正確かつ最新の物となるよう努めておりますが、万が一、生じたいかなる損害についても、直接、間接を問わず、弊社は賠償など一切の義務を負いません。

「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」Androidタブレット版の使用条件

• <u>対応OS</u>

Android OS 5.0 以降

- <u>画面解像度</u>:以下の画面解像度をもつ、画面サイズ:7~10インチ 前後のAndroidタブレットに対応しています。
 - WXGA (Wide XGA): 1280 × 800 ピクセル
 - Full HD (Full High Definition): 1920×1080ピクセル
 - -WQXGA (Wide Quad-XGA): 2560×1600ピクセル 注1)7インチ以下のスマートフォンでは正しく表示されない場合があります。 注2)上記の画面解像度をもつタブレットでも、Androidのバージョンや画面サイズによって、

正しく表示されない場合がございます。

• <u>前提条件</u>

-タブレットがローカルネットワーク(LAN)接続しており、同ーネット ワーク内にスマートゲートウェイが存在していること。

「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」iPhone版の使用条件

- <u>対応OS</u> iOS 8.0 以降
- <u>対応機種</u>

iPhone 5S, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X iPad: iPad Air, iPad mini, iPad Pro等のiOSタブレット(※)

※注)iPadでは、iPhone用アプリとして設計されている為、画面サイズより 小さく表示されるようになっています。ご了承ください。

• <u>前提条件</u>

-iPhone または iPadがローカルネットワーク(LAN) 接続しており、 同ーネットワーク内にスマートゲートウェイが存在していること。

「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」の接続方法



【参考】スマートゲートウェイと端末を直接LAN接続する場合

スマートゲートウェイとパソコンを直接LAN接続する場合は、 パソコンのIPアドレスを「192.168.1.xxx」(例:192.168.1.100) に手動設定し、スマートゲートウェイのデフォルトのIPアドレ スに簡単セットアップツール(またはWebブラウザ)にてアク セスします(※【手順①】~【手順⑤】を参照のこと)。

有線LAN接続



全般

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てくだざい。

スマートゲートウェイ IPアドレス: **192.168.1.199*** サブネットマスク: 255.255.255.0

*「自動」で設定

(デフォルト値)

出荷時(初期化時)は デフォルトの IPアドレスになります パソコン (例)IPアドレス: 192.168.1.100 ** サブネットマスク: 255.255.255.0

** 手動で設定

1

【手順①】:パソコンのIPアドレスを「192.168.1.xxx」(例:192.168.1.100)に設定します。 【手順②】:スマートゲートウェイとパソコンとをLANケーブルで直接接続します。 【手順③】:「SgwMiniSetup.exe」にてアプリを起動します。 【手順④】:アプリトップ画面中央の「スマートゲートウェイの検索」にてIP検索します。 【手順⑤】:スマートゲートウェイのIDSETボタンを30秒長押しして初期化し、スマートゲート ウェイが再起動後、【手順①】~【手順④】を繰り返します。

ENEGATE

2 23

「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」のインストール

Windows版

①以下のURLから簡単セットアップツールをダンロードします。

https://www.enegate.co.jp/smarteco_portal/products/smart_gateway_plus.html

② ダウンロードファイルを解凍したアプリケーションフォルダを、マイドキュメントやデスクトップ等、パソコン上のユーザが書き込み可能な場所にフォルダを配置して下さい。



「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」のインストール

Android版

- ① Google Playストアを起動し、検索画面にて「enegate」で検索すると、
 - 「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」が検索結果として表示されます。
- ②「インストール」ボタンをタップすると、アプリのダウンロードが開始され、インストール されます。
- ③ホーム画面または、アプリケーションに「SGW簡単設定」のアイコンが追加されます。



「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」のインストール

iPhone版

- ① App Storeを起動し、検索画面にて「enegate」で検索すると、 「スマートゲートウェイ簡単セットアップ」が検索結果として表示されます。
- ダウンロードボタンをタップすると、アプリのダウンロードが開始され、インストールされます。
- ③ホーム画面に「SGW簡単設定」のアイコンが追加されます。



Windows版

(起動方法)アプリケーションフォルダの「SgwMiniSetup.exe」を選択して実行するとコマンド プロンプトとともにアプリケーション画面が表示されます。 (注: 正しく起動しなければ、「SgwMiniSetup bat.bat」を実行してみてください。)

(終了方法) TOP画面右上の「アプリケーションを終了」ボタンを選択すると、アプリが終了 します(※ウインドウを閉じる「×」ボタンからでもアプリ終了できます)。

 Desktop → SgwMiniSetup → 共有 ▼ 新しいフォルダー 	アブリケーションを終了
SgwMiniSetup_bat.bat	ます。 設定」と「利用登録」が行えます。

Windows版

(正しく起動しない場合) 最新版のJava実行環境(※JRE 1.8.0以降が必要)がインストール されていない場合、「SgwMiniSetup.exe」を実行しても異常終了して正しく起動しない 場合があります。 その場合は、Java実行環境(JRE)を同梱したバージョンのアプリケー ションをダウンロード(SgwMiniSetup_withJRE.zip)していただき、そのアプリフォルダ 内のバッチファイル「SgwMiniSetup_bat.bat」を使って起動してください。



Android版

(起動方法)アプリケーションの中から「SGW簡単セットアップ」を選択します。

(終了方法) TOP画面右上の「アプリケーションを終了」ボタンを選択すると、アプリが終了 します(※ガイドメニューからでもアプリ終了できます)。



ENEGATE

© 2018 Enegate Co., ltd. All Rights Reserved.

iPhone版

(起動方法)ホーム画面の中から「SGW簡単セットアップ」を選択します。

(終了方法) TOP画面右上の「アプリケーションを終了」ボタンを選択すると、アプリが終了 します(ホームボタンを押してもアプリ画面が閉じます)。



各設定画面の説明

- TOPページ
- 設定ガイド
- 検索ガイド
- •利用登録ガイド
- 見える化画面(※SGW-Plusのみ)
- 計器認証設定(※SGW-Plusのみ)
- 詳細設定メニュー

TOPページ1



TOPページ2

アプリ初回起動時のトップ画面。左下の「スマートゲートウェイ情報」が「(未取得)」となります。



設定ガイド1

IPアドレスを設定するにあたり、SGW本体と付属のACアダプタとLANケーブルをご用意して下さい。





スマートゲートウェイとルーターをLANケーブルで接続してください。





設定ガイド3

スマートゲートウェイにACアダプタを接続します。





設定ガイド4

スマートゲートウェイの起動(30秒程度かかります)





設定ガイド5

IPアドレス自動設定成功画面が表示されましたら、「スマートゲートウェイの検索」ボタンを 押して、次に進んで下さい。





検索ガイド1

「検索開始」ボタンを押して、スマートゲートウェイを検索します。





検索ガイド2

スマートゲートウェイを検索します。





検索ガイド3

スマートゲートウェイの検索結果成功画面。 検索が成功すると、以下のダイアログが表示され、IPアドレスも確認できます。





検索ガイド4

スマートゲートウェイの検索が完了すると、以下の完了画面が表示されます。 続けて、サービスの利用登録するには、「利用登録」ボタンを押します。







スマートゲートウェイがネットワーク内で見つからないと、以下の検索結果失敗ダイアログが 表示されます。検索結果ダイアログ内の確認事項に従って、ご確認下さい。





利用登録ガイド1

利用登録の手続きを実施します。





利用登録ガイド2

利用登録の規約を表示し、「同意する」を選択しますとサービス利用登録します。利用登録後、サービスが開始されます。





利用登録ガイド3

利用登録が完了すると、以下のダイアログが表示されます。





利用登録ガイド4

利用登録が完了すると、トップ画面に戻ります。

※SGW-Plusの場合、画面下部に「見える化画面」「計器認証設定」ボタンが追加表示されます。





計器認証設定メニュー1(※SGW-Plusのみ)

画面下部中央の「計器認証設定」ボタンを押すと、計器認証設定画面が新たに表示されます。



計器認証設定メニュー2(※SGW-Plusのみ)

各電力会社の電力メーター情報発信サービス(Bルートサービス)の申込後に、郵送された 「認証ID」(英数字32桁)と「パスワード」(英数字12桁)をお持ちの方は、そちらを入力します。

現在の状況	<u>スマートメーター</u> の状況	計器設定	時刻設定	機器操作	会員登録
通信設定	計器認証設定	スマートエコリンク 計器設定	電界強度	本体設定	ENL設定
認証ID・バスワー	۲. 				
スマートメータ・	ー、またはスマートEL	センサPlusと接続する場	合は、認証ID•バス	ワードを入力の上、語	安定ボタンを押し
Vicelu.					
認証ID			-		
ハスワート					
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				
設定	設定解除				



計器認証設定メニュー3(※SGW-Plusのみ)

Bルートサービスの「認証ID」と「パスワード」を入力後、「設定」ボタンを押します。

現在の状況	ノマートメーターの状況	計器設定	時刻設定	機器操作	会員登録
通信設定	計器認証設定	スマートエコリンク 計器設定	電界強度	本体設定	ENL設定
設定	設定解解余				

計器認証設定メニュー4(※SGW-Plusのみ)

「計器認証設定結果」表示にて、「認証に成功しました」と表示されると、スマートメーターの認証 設定が完了です。認証設定が完了したら、画面右上の「×」をクリックして画面を閉じます。

■ 計器認証設定	
スマートゲートウェイ	F
計器認証設定結果	
認証に成功しました。	
戻る	



計器認証設定メニュー5(※SGW-Plusのみ)

画面下部中央の「見える化画面」及び「計器認証設定」ボタンの表示色がオレンジ色に変わります。



見える化画面メニュー1(※SGW-Plusのみ)

計器認証設定後、画面下部左の「見える化画面」ボタンを押すと、スマートゲートウェイの「見える 化画面」が前面に表示されます。



見える化画面メニュー2(※SGW-Plusのみ)

スマートゲートウェイの「見える化画面」を消す場合には、画面右上の「×」をクリックします。



詳細設定メニュー1

利用登録が完了すると、トップ画面に戻ります。 画面右下の「詳細設定」ボタンを押すと、詳細設定画面が表示されます。



詳細設定メニュー2

スマートゲートウェイ詳細設定メニュー画面の各ボタンを選択すると、スマートゲートウェイの 詳細設定を別ウィンドウに表示させることができます。



詳細設定メニュー3

スマートゲートウェイ詳細設定表示画面では、スマートゲートウェイ設定画面を表示し、設定 内容を確認することができます(画面を閉じる場合は、画面右上の「×」をクリックします)

🔤 スマートゲートウェイ	スマートゲート	ウェイ設定画面表示					
スマートゲートウェ	スマート	スマートゲートウェイ					
詳細設定メ	現在(現在の状況				会員	登録
-	2015年9月25	5日21時56分 ID:	Ver.2.01	会員登録状況:登録済み	\$	Ъ	"גר <mark>ו בלבו</mark> ן אג
		センター通信エラー:1	NS関連のエラーな	が発生しました。通信設定が	『正しく行われているか	ご確認ください。	
	-	瞬時電力		15分使用電力量	利	算電力	
	スマートELセ	ンサmulti					
		計器情報		計測箇所	順方向	逆方向	
					W	W	
	-				w]W	
ТОР		≣+9₽1			[]w	W	
		01691			[] W	W	
					W	W	
ス	-				w	W	
		hii 					-
	フラートFIセ	`/#~					
	1 24-67,002		1	m 1 August to be seen of		52.1.2	a
		計器情報		計測箇所	順方向	逆方向	
-	_	計 諾 1			W	W	
		計器2			W	W	
		물부모모 ?					

詳細設定メニュー4

「宅外家電操作設定」メニューを選択すると、「宅外家電操作設定」ダイアログが表示されます。 オプション選択後、「はい」ボタンを選択すると、宅外からの家電操作設定が更新されます。



詳細設定メニュー5

画面右下の「Webブラウザを起動して表示」にチェックを入れて、メニューを選択すると、Web ブラウザで、スマートゲートウェイの設定画面を表示させることができます。



詳細設定メニュー6

スマートメーター設定メニューでは、スマートメーターの認証設定の操作が可能です。

スマートゲートウェイ設定画面表示					
スマートゲートウェイ					
現在の状況 <u>スマートメーター</u> の状況	計器設定時刻設定	機器操作	会員登録		
通信設定計器認証設定	電界強度	本体設定	ENL設定		
ー認証 D・ パスワード スマートメーター、またはスマートELセンサPlus	計器設定				
認証四 パスワード	認証D				
設定				利用登録	
				サーバ設定	
各電力会社の電力メ-	計器認証設定				
・「認証コード」(32本 ・「パスワード」(12本	スマートエコリンク計器設立				
を入力して、[設定]ボ	「 Webブラウザを起動して表示				
]	

詳細設定メニュー7

	メニュー項目	説明
1	現在の状況	スマートELセンサおよびスマートエコワットの現在の状況(瞬時電力、30分使用電力量、積算電 力)を表示します。
2	計器設定	スマートELセンサおよびスマートエコワットの各計測箇所の名称の表示、設定を行います。
3	時刻設定	スマートゲートウェイ内の時計を設定します。
4	家電操作機器一覧	スマートゲートウェイが認識しているECHONETLite機器の設置場所情報一覧を表示し、家電制 御操作設定を行います。
5	通信設定	スマートゲートウェイのローカルネットワークに関する設定を行います。
6	利用登録	見える化サービスの利用登録を行います。
7	宅外家電操作設定	スマートフォンにECHONETLite機器の宅外操作設定を行います。
8	サーバ設定	<注:管理者認証時のみ変更可能>サーバ通信に関する設定を行います。
9	スマートメーターの状況	スマートメーターの瞬時電力、積算電力、定時積算電力計測値の表示を行います。
10	計器認証設定	スマートメーター又はスマートELセンサの認証ID、パスワードの設定、ならびに認証確認、接続を 行います。
11	電界強度表示	スマートメーター又はスマートELセンサからの電界強度の表示を行います。
12	スマートエコリンク設定	スマートエコリンク接続後のスマートELセンサmultiおよびスマートエコワットとのペアリング(接続 操作)を行います。
13	Webコンテンツ設定	スマートゲートウェイ内の見える化画面のパラメータ設定を行います。

画面フロー



ENEGATE

© 2018 Enegate Co., ltd. All Rights Reserved.