スマートキュービクル

MMCub(ILLIL+1-7)

画面操作説明書

2024 年12月24日 株式会社エネゲート 制御機器事業部

Ver 1.0

目次

1.13	じめに	1
2.ট	画面の起動方法	2
3.₫	画面操作説明	3
3	-1. 画面一覧と画面遷移	3
3	-2. 各種画面	4
	スケルトン画面	4
	故障·計測画面	6
	センサ画面 / センサ位置画面	8
	カメラ・各種センサ画面	9
	センサー覧画面	11
4.	操作例1	12

1.はじめに

本取扱説明書は、MMCub に取り付けられた各センサの情報を基に、キュービ クルの状態を監視および制御する保守端末画面の説明を行います。

システム概要



2. 画面の起動方法

- ① ウェブブラウザー(Microsoft Edge)を起動します。
- ② ウェブブラウザーのアドレスバーに MMCub の URL を入力します。

MMCubのURL	[MMCub IP アドレス]/mmcub/skeleton_main	
~ フ + /励 〜		
http://XXX.XX	XX. XXX. XXX/mmcub/skeleton_main	
2 1 日 新LL197 ×	+	
← ℃ ⋒ Q I		☆ (

③ スケルトン画面が表示されます。

C A セキュリティ保護なし	× +			- 0
MMCub	minoudy skeleton_main			ENEGATE
スケルトン表示	センサ表示			表示復帰
	重故障 軽な障 電症(TR) 0.0V 電流(S) 0.00A 電 力 0.0kW 電力量 3322kWh			
● ● 重故障 軽故障 十 十	重故障 動力変圧器編1 電圧(TR) 0.0V 電流(S) 0.0A 電力 0.0kW 電力量 693kWh	電力変圧器盤3 電力でのののでは、 電力でのののでは、 電力でのののでは、 電力でのののでのです。 電力でのののでのでのです。 電力でののでのでのです。 電力でののでのでのです。 電力でののでのでのです。 しのや 電力でののでのです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや しのや 電力でののです。 しのや 電力でののです。 しのや しのや しのや しのや しのや しのや しのや しのや	重故障 軽力変圧器盤2 電圧(RN) 0.0V 電流(R) 0.0A 電力 0.0kW 電力量 199kWh	重故障 電灯変圧器盤1 電圧(RN) 0.0V 電流(R) 0.0A 電力 0.0kW 電力量 199kWh

3. 画面操作説明

3-1. 画面一覧と画面遷移

スケルトン画面

128(S) 12 8

故障·計測画面

CB18/\$ a х

カメラ画面

2 = 2 4000

财利性

ATTERNA ST

MMCub

Ş

2 n 2 mar

MM©ub





Y

高庄受雷

センサ位置画面

2 0 3 **** MMCub



においセンサ画面

非接触温度センサ画面

NEGATE



3-2.各種画面

スケルトン画面

受変電設備の主要な機器の状態、接続、配置を簡略化した図(スケルトン) を表示します。

2 □ 27547#E × +	. 0
← C (▲ 世年10月7保護なし mmcub/skeleton_main	2) (
MMCub ENG	GATE
スケルトン表示	帰
① 直接 CB1 入 で (TR) 0.0V 電力 0.00A 電力 0.0kW 電力 3322kWh	
重故障 軽故障 野恋庄器盤1 電力 型 693kWh 電力 型 693kWh 電力 型 693kWh 電力 型 693kWh 電力 型 199kWh 電力 型 199kWh	

遮断器の状態や操作(遠方操作、直接操作、開放状態、投入操作)
 遮断器の遠方直接操作の設定状態を表示します。

【遠方】保守端末から操作可能な状態

【直接】保守端末から操作不可の状態

*【遠方】【直接】はキュービクル内のマルチリレーで設定します。 (設定方法については、マルチリレーの取扱説明書を参照ください)

[開放状態からの投入操作]



[投入状態からの開放操作]



② 故障発生通知

キュービクル内の異常、故障発生時、重故障:赤色、軽故障:黄色に変わります。詳細を確認するには④のタップにより詳細画面に切替わります。



③ 計測表示

キュービクル内の計測値の表示

電圧(TR)	0.0V
電流(S)	0.00A
電力	0.0kW
電力量	3322kWh

④ エリア内をタップすることにより、故障の詳細および計測値画面に切り替わります。

2 🖬 🖯 🚈	12 a u	× 1					- u ×
< C (A)	2年11月1日日日本	91/mmcu0/81	eletor (multirelay				S2) + 🔇
mme	Sub						ENEGATE
スタルトン	-表示	センザ表示					表示復帰
兩日交電器							反応
计测证		CB16	100	深直			
2022013	40						
REPRESENTED		40	X	直接	還方		
STRATIGE	0.07						
THROWTH	0.0V	重故	2	联放网			
141428	0,038						
2464	0.00A	51		27			
788A	0.00\		_	SECORE			
ign	0.0697		_	_			
#11#	J222kWh						
113.25	0.0kear						
attentione	100siozrt						
7.4	1.000						
10000	1.0000						
OUNDER	25.92						1
高圧絶線監護	2						
1.1751 FT							

⑤ センサ表示

センサ画面に切り替わります。



故障·計測画面

盤単位で故障の詳細および計測値の詳細を表示します。



⑥ 遮断器の状態や操作(遠方操作、直接操作、開放状態、投入操作) 遮断器の遠方直接操作の設定状態を表示します。

【遠方】保守端末から操作可能な状態

【直接】保守端末から操作不可の状態

*【遠方】【直接】はキュービクル内のマルチリレーで設定します。 (設定方法については、マルチリレーの取扱説明書を参照ください)

[開放状態からの投入操作]



[投入状態からの開放操作]

【切】をタップ



⑦ 故障詳細表示

キュービクル内の異常、故障発生時の詳細要素が重故障:赤色、軽故障:黄色に変わります。



*故障が復帰している場合、⑨【表示復帰】をタップすることで、赤色または黄色の表示がグレー色に戻ります。

⑧ 計測表示欄

各計測点の計測値が表示されます。

計測値	
測定項目	値
RS線間電圧	0.0V
ST線間電圧	0.0V
TR線問電圧	0.0V
R相電流	0.00A
S相電流	0.00A
T相電流	0.00A
電力	0.0kW
電力量	3322kWh
無効電力	0.0kvar
無効電力量	1805kvarh
力率	1.0000
周波数	0.00Hz
部分放電	0.0000mA
Cub内部温度	25.8°C

⑨ 表示復帰

故障が復帰している場合、⑨【表示復帰】をタップすることで、赤色また は黄色の表示がグレー色に戻ります。

10 戻る

スケルトン画面に切替ります。

センサ表示
 センサ画面に切り替わります。

センサ画面 / センサ位置画面

各センサの取り付け位置を示した図を表示します。

センサ画面



各センサをタップすることにより、カメラ、各種センサの状態を表示する画面 に切り替わります。





*カメラの操作方法については、カメラ取説を参照願います。



におい素子の反応を数値化し、グラフ表示します。 においの状況を視覚的に確認することができます。





温度状態を熱画像表示します。 温度の変化や異常を視覚的に確認できます。





音、振動状況を表示します。

操作方法については、音監視システム 取扱説明書を参照願います。

センサー覧画面

温度センサ、においセンサなどの状態を一画面に表示します。



4. 操作例

故障発生時の操作

- 1. 故障発生通知:
 - スケルトン画面または故障・計測画面で、キュービクル内で異常や故障が発生すると、該当部分が赤色または黄色に変わります。
 - これは、ユーザーに故障が発生したことを視覚的に知らせるための 表示です。
- 2. 詳細確認:
 - 異常や故障があった盤部分をタップすると、故障の詳細画面に切り 替わります。
 - 。 ここで、故障の具体的な要素や影響範囲を確認することができます。
- 3. 対応措置:
 - 異常や故障の種類や影響に応じて、適切な対応措置を行ってください。
 - 。 例えば、遮断器の操作やセンサの確認など。
- 故障復帰時の操作
 - 1. 故障要素の復帰:

 - 故障要素が復帰している場合に【表示復帰】ボタンをタップすることで、赤色表示を元に戻します。
 - 2. 表示復帰操作:
 - 。 故障が解消された場合、【表示復帰】ボタンをタップします。
 - これにより、赤色表示が元の色に戻り、キュービクルが正常な状態に
 戻ったことを示します。
 - 3. キュービクルの確認:
 - ・ 故障が完全に解消されたことを確認するために、キュービクル全体の状態を再度行ってください。
 - 。 必要に応じて、センサや計測値の確認を行ってください。

製造者名及び連絡先

株式会社エネゲート 制御機器事業部

TEL 06-6387-1184(事業部代表) 06-6387-1181(事業所代表·休日深夜)